

Wohnzimmer HTPC

General

- Einschalten: Power Button
- Ausschalten: Power Button
- Navigierung durch Menus:
 - Oben/Unten/Rechts/Links mit Arrow Keys/Pfeiltasten
 - Select mit Enter
 - Zurück mit Backspace
- Lautstärke adjustieren
 - Mit Knob am Verstärker
 - Mit Volume Tasten auf dem Keyboard
- Video stoppen
 - 'X' Taste
- Fullscreen an/ausschalten
 - '|' beziehungsweise '' Taste drücken

Fernsehen

- Fernsehen wird automatisch eingeschalten
- Ausschalten durch Tastenkombination **ALT-F4**
- Wieder Einschalten durch **Favourites/Fernsehen + ENTER**

Familienvideos

- Fernsehen mit **ALT-F4** ausschalten
- Zu **Favourites/Familie und Urlaub** mit **Steuerkreuz/Enter/Backspace** navigieren
- Video auswählen
- Enter drücken

TV Serien

- Fernsehen mit **ALT-F4** ausschalten
- Zu **Favourites/TV Series** mit **Steuerkreuz/Enter/Backspace** navigieren
- Serie + Episode auswählen
- Enter drücken

Troubleshooting

Kein Sound

- Ist der Verstärker an?
 - Verstärker anschalten
- Ist der Verstärker auf Source "DVD"?
 - Verstärker mit der Remote auf Source "DVD" schalten
- Ist Windows gemuted?
 - **Mute** oder **Volume Up** auf dem Keyboard drücken.

Kein Bild

- Ist die Bildquelle auf Input 6?
 - Auf der Remote drücken:
 - TV/Video
 - Mit Oben/Unte/Rechts/Links zu Input 6 navigieren
 - Enter

Input Box rechts oben

- Auf der Remote auf **Display** drücken

Kodi ist abgestürzt/ausgeschalten

- Auf das große Blau/Weiße 'K' doppelclicken

Revision #6

Created 2020-12-22 17:21:36 UTC by Hermann

Updated 2020-12-26 08:49:57 UTC by Hermann